

Informations sur la sécurité du produit

Benne basculante Bauer KS 550, acier, orange, L 1245 x P 1200 x H 1170 mm, 550 l, jusqu'à 1000 kg, roulettes, basculement manuel

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308786, 308785, 308784, 308783, 308782

Instructions de sécurité:

- Ne faire fonctionner que par du personnel formé.
- Vérifier l'absence de dommages visibles avant l'utilisation.
- Pour une utilisation en toute sécurité, activer la sécurité de la chaîne.
- A n'utiliser que pour des charges autorisées de 1000 kg maximum.
- Lors du vidage, veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger.
- Convient pour le transport par chariot élévateur ou transpalette ; veiller à ce que les fourches soient correctement insérées.
- Tenir compte d'un éventuel risque d'écrasement lors du basculement de la benne.
- Utiliser le produit conformément aux instructions de manipulation en toute sécurité.
- Ne pas dépasser une charge maximale de 1000 kg.
- Avant utilisation, s'assurer que le dispositif de basculement est correctement bloqué.
- Porter des vêtements de sécurité et des gants de protection.
- Ne pas se tenir ou sauter sur la benne basculante lorsqu'elle est pleine.
- Veiller à ce que la benne basculante soit stable lorsqu'elle est vidée afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
- Utiliser un dispositif de sécurité pour chaîne afin d'éviter tout glissement ou basculement involontaire.
- En cas d'utilisation d'un chariot élévateur ou d'un transpalette, porter un équipement de protection approprié.
- Sécuriser la benne basculante lorsqu'elle n'est pas utilisée, notamment pour empêcher les enfants ou les personnes non autorisées de l'utiliser.
- Contrôler régulièrement le fonctionnement du dispositif de basculement manuel pour détecter d'éventuels dommages.
- Positionner la benne sur une surface stable et plane.
- Ne déplacer la benne basculante qu'avec des véhicules de levage ou des chariots élévateurs adaptés.
- Ne manipuler le dispositif de basculement qu'avec les deux mains.
- Vérifier régulièrement que la benne n'est pas endommagée.
- Des sécurités supplémentaires empêchent le déversement en cas d'utilisation non conforme.
- Tenir compte du risque d'étouffement dû à une manipulation non conforme.
- Tenir compte du risque d'écrasement par le dispositif de basculement.
- Assurer une protection contre les chocs électriques dus à la présence éventuelle de composants électriques.
- S'assurer que la benne basculante se bloque automatiquement afin d'éviter tout basculement indésirable.