

Informations sur la sécurité du produit

Schäfer Shop Select Toner, remplace Brother TN-3430, noir

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland

e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 189283

Instructions de sécurité:

- Tenez le toner à l'écart de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez le toner qu'en accord avec l'équipement d'impression spécifié.
- Conservez le toner hors de portée des enfants.
- Éliminez les cartouches de toner vides conformément à la réglementation locale sur les déchets chimiques.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.