

Informations sur la sécurité du produit

Destructeur Rexel Secure MC3 Whisper-Shred™ P5, micro coupe 2 x 15 mm, 10 l, capacité de coupe 3 feuilles, technologie anti-bourrage, noir

Fabricant/Personne de contact : Leitz ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland
e-Mail : germanyinfo@acco.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 167927

Instructions de sécurité:

- Attention : risque d'étouffement dû aux petites pièces, à tenir hors de portée des enfants.
- Avant toute utilisation, s'assurer que l'appareil est correctement branché sur une prise de courant avec mise à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas surcharger la machine ! Ne pas dépasser la capacité de coupe maximale de 3 feuilles afin d'éviter une surchauffe.
- Ne pas dépasser 6 minutes de fonctionnement continu afin d'éviter toute surchauffe et les risques qui en découlent.
- Le voyant LED indique une surcharge de papier imminente - Éteindre immédiatement l'appareil lorsque le voyant d'avertissement est allumé.
- En cas d'élimination de l'appareil, s'assurer qu'il ne reste plus de pièces importantes pour la sécurité.