

Informations sur la sécurité du produit

Spray dépoussiérant - pour petits appareils électroniques - 400 ml - notre marque Schäfer Shop Selectques, inflammable, 400 ml en aérosol

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 179010

Instructions de sécurité:

- Aérosol extrêmement inflammable. Tenir à l'écart des sources d'inflammation.
- Le récipient est sous pression : il peut éclater s'il est chauffé.
- Ne pas inhaler l'aérosol.
- Ne doit pas être laissé à la portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
- Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser vers une flamme nue ou une autre source d'inflammation.
- Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F.
- Ne pas secouer la boîte ! Le gaz liquide peut s'échapper et provoquer des gelures ou des dommages matériels.