

Informations sur la sécurité du produit

Clé à ergot sélective 740 3/4 pouce 6KT SW 41mm L.58mm ASW

Fabricant/Personne de contact : ASW GmbH & Co. KG, Röntgenstr. 10, 57439 Attendorn, Deutschland
e-Mail : info@asw-wekador.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 716183, 716182, 716181, 716180, 716179, 716178, 716176, 716175, 716174, 716173, 716172, 716170

Instructions de sécurité:

- Convient uniquement à un usage professionnel.
- Porter des lunettes de protection et des gants pour éviter les blessures.
- Protéger le produit de l'humidité et des températures extrêmes afin d'éviter la corrosion.
- Vérifier l'absence de dommages avant l'utilisation et ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu.
- Utilisation uniquement avec des visseuses à choc appropriées (électriques ou pneumatiques).
- Ne pas mettre en contact avec de l'eau pour éviter les chocs électriques.
- Lire attentivement le mode d'emploi et le respecter afin d'éviter toute manipulation inappropriée et les risques qui en découlent.
- Ne pas tenter de modifier ou de réparer le produit.
- S'assurer que l'insert est correctement monté sur la clé à chocs.
- Retirez toutes les goupilles de sécurité avant l'utilisation.
- Une manipulation incorrecte peut entraîner un risque de blessure.
- Ne pas conserver le produit à l'extérieur, au soleil ou dans des conditions humides, afin d'éviter la rouille.