

Informations sur la sécurité du produit

Ciseau à bois 2Cut L.avant 26 mm/ côté 90mm KIRSCHEN

Fabricant/Personne de contact : Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG, Königstr.59, 42853
Remscheid, Deutschland
e-Mail : schmitt@kirschen.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 714524

Instructions de sécurité:

- Toujours porter des gants de protection lors de l'utilisation du ciseau à bois.
- Le produit est tranchant, il faut donc tenir compte du risque de blessure et l'utiliser avec précaution.
- Placer sur une surface sèche et stable pour éviter les accidents.
- Utiliser uniquement pour les applications prévues (piquer, couper, gratter, etc.).
- Tenir hors de portée des enfants afin de minimiser le risque de blessure.