

# Informations sur la sécurité du produit

## Cutter L.18mm L.135mm avec bouton poussoir tout métal

**Fabricant/Personne de contact** : Heinz Hesse KG Distribution, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal-Vohwinkel, Deutschland  
**e-Mail** : info@heinz-hesse-kg.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéro d'article:** 715267

### Instructions de sécurité:

- Attention : produit piquant, tenir hors de portée des enfants
- Consignes de sécurité pour une utilisation en toute sécurité : Ne pas diriger vers le corps ou les vêtements
- Attendez l'arrêt complet de la lame avant de la remplacer.
- Gardez le cutter à l'abri de l'humidité pour éviter la formation de rouille.
- Normes de stockage : stockage en position sûre pour éviter toute ouverture accidentelle.