

Informations sur la sécurité du produit

Couteau à dénuder Secura No.28H L.totale 170mm avec lame à crochet JOKARI

Fabricant/Personne de contact : JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387
Ascheberg-Herbern, Deutschland
e-Mail : info@jokari.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 715348

Instructions de sécurité:

- Manipuler la lame avec précaution pour éviter les blessures.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
- Toujours mettre le capuchon de protection lorsque le couteau n'est pas utilisé.
- Vérifier régulièrement le tranchant de la lame et l'affûter si nécessaire.
- S'assurer que le couteau est utilisé sur une surface stable et sûre.
- Une utilisation non conforme peut entraîner un risque de blessure.