

Informations sur la sécurité du produit

Echafaudage roulant aluminium Krause Série 5500, 200 kg/m², certifié TÜV, roulettes freinées, L 1500 x P 2000 x H 4300-12300 mm, vers. variantes

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 402439, 402438, 402437, 402436, 402435

Instructions de sécurité:

- Respecter les consignes de sécurité lors du montage et pendant l'utilisation.
- Respecter la capacité de charge maximale de 200 kg/m².
- Utilisation uniquement par du personnel formé et des personnes conscientes de la sécurité.
- S'assurer que tous les utilisateurs connaissent les instructions de sécurité.
- Utilisez toujours les moyens de montée et de descente prévus.
- Éviter de surcharger l'échafaudage et d'effectuer des manœuvres dangereuses.
- Vérifier la stabilité avant chaque utilisation, en particulier sur un terrain accidenté.
- S'assurer que les roulettes freinées sont correctement verrouillées afin d'éviter qu'elles ne se déplacent.
- Tenir compte du risque d'étouffement et de chute en cas de montage ou d'utilisation non conforme.
- Éviter tout risque de blessure par des pièces en mouvement
- Respecter les mesures de sécurité lors de travaux à des hauteurs supérieures à 2 mètres.
- Veillez à n'utiliser l'échafaudage que sur des surfaces stables et planes.
- Utiliser le système GuardMatic pour assurer la stabilité.
- Faire particulièrement attention en montant à l'intérieur et veiller à ce que les échelons soient antidérapants.
- Utiliser un matériau résistant aux intempéries et antidérapant et respecter les instructions de montage.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, faites attention aux intempéries.
- Respecter les mesures de sécurité lors du transport de l'échafaudage.
- Ne pas confier le montage à un personnel non formé.
- Tenir compte de la possibilité de réglage en hauteur, hauteur de montage maximale jusqu'à 12,3 m.
- Installer les plates-formes de revêtement à une distance maximale de deux mètres.
- Évitez de l'utiliser dans de mauvaises conditions météorologiques.