

Informations sur la sécurité du produit

Porte-ustensiles Eichner, magnétique, jusqu'à 2 kg, convient pour Ø 60-100 mm, silicone, noir

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 168356

Instructions de sécurité:

- Veillez à ce que le porte-ustensiles n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Évitez de l'utiliser avec des objets lourds qui peuvent dépasser le poids maximal de 2 kg.
- Gardez le porte-ustensiles hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure.
- Assurez-vous que le porte-ustensiles n'est utilisé que sur des surfaces magnétiques stables et appropriées.