

Informations sur la sécurité du produit

EICHNER Pochette de commande Secure, pour documents DIN A4, 10 pièces, y compris compartiment pour clés, L 230 x P 5 x H 330 mm, divers coloris

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660276, 660270, 660269

Instructions de sécurité:

- N'utilisez la pochette de commande que pour conserver des documents en toute sécurité.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans des endroits où il est exposé à la lumière directe du soleil ou à une chaleur extrême, afin d'éviter toute décoloration ou détérioration.
- Conservez la pochette d'application hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement par les petites pièces ou le film plastique.
- Le sac n'est pas adapté au contact direct avec les aliments.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts en ouvrant le velcro.
- Si le sac est endommagé, il ne doit plus être utilisé et doit être éliminé en toute sécurité.
- Le sac ne doit pas être stocké à proximité de l'humidité ou de substances chimiques, car cela peut nuire à la qualité des matériaux.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants à proximité du sac pour ne pas l'endommager.
- Le sac n'est pas adapté aux températures extrêmes afin d'éviter toute déformation ou dommage.
- Assurez-vous que le sac ne soit pas surchargé afin de garantir sa structure et sa fonctionnalité.
- En cas de mauvaise utilisation, le velcro pourrait rester ouvert et libérer de petites pièces qui pourraient présenter un risque d'étouffement.
- Le film transparent peut se déchirer et produire des arêtes vives.