

Informations sur la sécurité du produit

Bauer godet hydraulique pour chariot élévateur DGS 950, hydraulique pour chariot élévateur, L 1610 x l 1610 x H 1370 mm, 0,95 m³, jusqu'à 1000 kg, acier peint, choix de couleur

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660067, 660066, 660065, 660064, 660063

Instructions de sécurité:

- Utilisez le mécanisme de sécurité anti-dérapiage et vérifiez son fonctionnement avant utilisation.
- Attention lors de la manipulation de charges lourdes (max. 1000 kg) ; ne jamais dépasser cette capacité de charge.
- Assurez-vous que le système hydraulique du chariot élévateur fonctionne correctement.
- Portez toujours des vêtements de protection appropriés (par exemple, des chaussures de sécurité, des gants) afin d'éviter les blessures.
- S'assurer que le godet est correctement et solidement fixé aux fourches ; ne pas charger la tête en bas.
- Veillez à ce que les emplacements soient stables pendant l'utilisation afin d'éviter tout basculement.
- Informer tous les utilisateurs sur la manière de manipuler le produit en toute sécurité.
- Utiliser uniquement par du personnel qualifié et dans des environnements professionnels.
- S'assurer que le chargement est stable et le sécuriser pour éviter qu'il ne glisse.
- Respecter les instructions de sécurité du fabricant et les règles de sécurité en vigueur.
- Le produit n'est pas adapté au transport de substances dangereuses et ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
- Une utilisation non conforme peut entraîner un risque de blessures/dommages ; le produit peut causer des blessures graves s'il n'est pas utilisé correctement.
- Utiliser uniquement avec un chariot élévateur adapté, dont la capacité de charge maximale ne dépasse pas 1000 kg.
- Contrôler régulièrement l'état et le fonctionnement du produit, en particulier les systèmes hydrauliques ; les mettre hors service s'ils sont endommagés.
- Lire le mode d'emploi avant utilisation et utiliser un outil approprié lors de l'installation.
- Prudence lors du vidage - effectuer le basculement de manière contrôlée ; ne pas basculer le godet au-delà de l'angle d'inclinaison maximal.
- Ne vous approchez pas des parties mobiles du produit pendant son fonctionnement.
- Vérifier les dimensions et la stabilité du linteau de fourche pour l'utilisation avec des pattes d'entrée ; tenir compte du poids et des dimensions totales lors du transport.