

Informations sur la sécurité du produit

Lame de scie circulaire Optiline Wood AD 315mm Z.60 WZ perçage 30mm largeur de coupe 3,2mm

Fabricant/Personne de contact : Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
e-Mail : kontakt@bosch.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 733745, 733744, 733742, 733740, 733739, 733735, 733734, 733732, 733731

Instructions de sécurité:

- Toujours utiliser des lunettes de protection et des protections auditives lors des travaux.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation de la lame de scie.
- Utiliser la lame de scie circulaire uniquement avec des machines appropriées, conformément aux instructions du fabricant.
- Conserver le produit hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées et le tenir à l'écart pendant son utilisation.
- Veille à ce que la lame de scie soit correctement montée et fixée afin d'éviter les accidents.
- Vérifie que l'outil n'est pas fissuré ou usé avant de l'utiliser et remplace-le si nécessaire.
- Assure-toi que la pièce est bien fixée afin d'éviter qu'elle ne glisse.
- Maintiens la zone de travail propre et libre d'obstacles.
- Toujours garder les mains à l'écart du bord de coupe et ne pas se tenir directement derrière la scie pendant son utilisation.
- Évite toute utilisation inappropriée, lis et suis les instructions d'utilisation.
- N'utilise la lame de scie que pour les matériaux indiqués et pas pour les essences de bois humides.
- Utilise un équipement de sécurité approprié, comme une protection oculaire et des gants, lorsque tu scies.
- Le produit ne convient pas aux enfants et il existe un risque d'étouffement dû aux petites pièces.