

Informations sur la sécurité du produit

Lame de scie circulaire AD 305mm Z.72 WZ perçage 30mm coupe 2,3mm HM BOSCH

Fabricant/Personne de contact : Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
e-Mail : kontakt@bosch.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 733792, 733791, 733790, 733789, 733788

Instructions de sécurité:

- Toujours faire preuve de prudence lors de la manipulation de la lame de scie afin d'éviter les blessures.
- N'utiliser la lame de scie que dans des machines appropriées.
- S'assurer que la lame de scie est correctement installée et que la machine est en bon état avant de commencer le travail.
- Porter des lunettes de sécurité et des protections auditives pour protéger les yeux et les oreilles.
- Tenir les mains, les vêtements et le corps à l'écart du bord de la lame de scie afin d'éviter toute blessure.
- Ne pas travailler avec une lame endommagée ou usée, vérifier régulièrement qu'elle n'est pas endommagée ou usée.
- Ne pas laisser la scie sans surveillance pendant son utilisation et s'assurer que seules des personnes autorisées se trouvent dans l'environnement de travail.
- Conserver hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- En cas d'utilisation à proximité de l'eau, veiller à éviter les chocs électriques.
- Lire attentivement le mode d'emploi et le respecter afin d'éviter toute situation dangereuse.
- Porter un équipement de protection tel que des lunettes de protection et des protections auditives pendant l'utilisation.
- Après utilisation, stocker le produit en toute sécurité et le protéger contre toute manipulation non conforme.
- Utiliser uniquement pour les applications prévues et utiliser un matériau en bois approprié sans pièces métalliques.
- Porter des gants pour éviter les coupures.