

Informations sur la sécurité du produit

Lame de scie circulaire AD 190mm Z.4 TCG perçage 30mm coupe 1,8mm HM BOSCH

Fabricant/Personne de contact : Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
e-Mail : kontakt@bosch.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 734706, 734705

Instructions de sécurité:

- Porter un équipement de protection approprié, tel que des lunettes de protection et des gants.
- Protéger la zone de sciage contre tout accès non autorisé.
- Se conformer au mode d'emploi afin d'éviter toute utilisation inappropriée.
- Faire attention en travaillant avec la lame de scie pour éviter les blessures.
- Utiliser uniquement pour les matériaux prévus et vérifier l'usure de la lame de scie.
- Utilisation recommandée uniquement par des personnes compétentes.
- S'assurer que la lame de scie est correctement montée et bloquée afin d'éviter qu'elle ne tourne ou ne se desserre.
- N'utilisez la lame de scie qu'avec des machines appropriées, conçues pour ses spécifications.
- Maintenez l'environnement libre de tout obstacle et veillez à ce que votre position soit stable pendant le sciage.
- Évitez de toucher les bords tranchants de la lame de scie, en particulier lorsque la machine est à l'arrêt.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la lame de scie.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'utilisation.