

Productveiligheidsinformatie

Verrijdbaar lasscherm met lamellen, 1-dlg.

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: KEMPER GmbH, Von-Siemens-Str. 20, 48691 Vreden, Deutschland

E-mail: mail@kemper.eu

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 91968, 91967

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik het scherm alleen waarvoor het bedoeld is om veiligheidsrisico's te voorkomen en volg alle andere plaatselijke voorschriften voor het veilig gebruik van lasapparatuur.
- Controleer regelmatig de toestand van de lamellen op scheuren of schade en op veiligheid en functionaliteit in overeenstemming met DIN EN ISO 25980 om volledige bescherming tegen vonken en UV-straling te garanderen.
- Zorg ervoor dat de vangrail stabiel en stevig staat, met goed vergrendelde wielen om verschuiven en omkantelen tijdens gebruik te voorkomen.
- Zorg ervoor dat bewegende delen, zoals de rollers, vrij zijn van vuil om een goede werking te garanderen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Houd het gebied rond de veiligheidsbarrière vrij van obstakels en gevaarlijke materialen.
- Bij gebruik van de lasbeschermingswand moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding.