

Productveiligheidsinformatie

Justrite opvouwbaar lekbakje, toegankelijk, zwart, verschillende maten

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Justrite Safety Group EMEA BV, Achterzeedijk 57, 2992 SB Barendrecht, Nederlande
E-mail: saleseu@justrite.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 465398, 465397, 465396, 465395, 465394, 465393, 465392, 465391, 465390, 465389, 465388

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de bak op een stabiele en vlakke ondergrond staat om kantelen te voorkomen.
- Controleer de bak regelmatig op lekken en beschadigingen en vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Vermijd overbelasting. Houd rekening met de maximale belastbaarheid om structurele schade te voorkomen.
- Bescherm de kuip tegen extreme weersomstandigheden, UV-straling en scherpe voorwerpen om materiële schade te voorkomen.
- Houd rekening met chemische weerstand: Gebruik alleen geschikte chemicaliën in overeenstemming met de instructies van de fabrikant om reacties en schade aan het materiaal van de bak te voorkomen.
- Inspecteer de afdichtingen regelmatig om te controleren of ze goed vastzitten.
- Etiketteer de opvangbak met waarschuwingen en zorg ervoor dat de noodprocedures in geval van chemische lekken bekend zijn.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen om huidcontact met chemicaliën te vermijden.
- Producten zijn bedoeld voor professioneel gebruik; pas op voor mogelijke risico's bij onjuist gebruik.
- Vermijd gebruik in voetgangersgebieden om het risico op letsel te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat de lekbak op een droge, stabiele plaats wordt opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.
- Er moet worden gezorgd voor een goede toegang tot de kuip om veiligheidsgelateerde hindernissen of obstakels te vermijden.
- Volg de instructies voor veilig gebruik en regelmatig onderhoud van de bak en houd rekening met de chemische compatibiliteit van het product.
- Neem in geval van lekkage of beschadiging van chemicaliën onmiddellijk de juiste beschermende maatregelen en volg de noodprocedures.