

Informations sur la sécurité du produit

Chariot de transport à 2 étages, avec roulettes en TPE, jusqu'à 500 kg, acier thermolaqué bleu gentiane RAL 5010, différentes versions

Fabricant/Personne de contact : Gabriel Transportsysteme GmbH, Frielinghausen 26, 59889 Eslohe, Deutschland

e-Mail : info@rollcart.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 96728, 96727, 96726

Instructions de sécurité:

- Garantir une charge maximale de 500 kg. Éviter les surcharges.
- Vérifier la stabilité du chariot de table avant de l'utiliser. Utiliser le chariot sur une surface stable afin d'éviter tout basculement.
- Contrôler régulièrement le fonctionnement mécanique et la sécurité des roues. Les roulettes doivent fonctionner correctement.
- Les pneus TPE assurent une manipulation sûre. Utiliser un dispositif de blocage des roues pour un maintien supplémentaire. Utilisation requise conformément à la norme EN 1757-3.
- demander aux utilisateurs de ne pas déplacer le chariot sur des sols irréguliers ou dans des escaliers afin d'éviter les chutes ou les accidents
- S'assurer qu'aucun chargement lâche ou non arrimé n'est transporté. Transporter les marchandises lourdes en toute sécurité et de manière uniforme sur les deux étages.
- Les enfants doivent être tenus à l'écart afin d'éviter toute blessure. Ne pas laisser des personnes non autorisées s'approcher de l'outil.
- Une utilisation non conforme peut présenter un risque sérieux pour la sécurité. Respecter les prescriptions de protection selon EN 1757-3.
- N'utiliser le chariot de table que conformément aux instructions et aux directives de sécurité prévues.
- Nettoyez régulièrement le chariot de table afin de garantir la sécurité et l'hygiène.