

Productveiligheidsinformatie

Aluminium-platform op wielen, tweezijdig

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Leitern Girse, Am Oberen Feld 3, 32758 Detmold, Deutschland

E-mail: info@girse-steigtechnik.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 93459, 93458, 93457, 93456, 93455, 93454

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik alleen op vlakke, stabiele oppervlakken en controleer de stabiliteit van het rolplatform voor gebruik.
- Controleer voor gebruik of de wielen vergrendeld kunnen worden en controleer of de wielen goed vergrendeld zijn voordat u erop klimt om kantelen of verschuiven te voorkomen; risico op ongelukken door onbeveiligde wielen.
- Niet verkeerd gebruiken bij een hellingshoek van meer dan 15°.
- Er moet een leuning worden geïnstalleerd voor gebruik vanaf een platformhoogte van 1,00 m; installeer een veiligheidsreling voor platformhoogten van meer dan 1000 mm.
- Stijg en daal altijd met het hoofd omhoog en met beide handen aan de reling; volg de veiligheidsinstructies voor het gebruik van de reling.
- Gebruik door getrainde personen met persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruik alleen door getraind personeel.
- Let op de veiligheid bij wind en weersomstandigheden.
- Verstikkingsgevaar en risico op vallen door onjuist gebruik of onjuiste behandeling. Losse onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Overbelast het platform niet en neem het maximale gebruikersgewicht in acht om structurele schade of ongevallen te voorkomen.
- De platformhoogte is maximaal 1,90 m; let op de risico's bij het op- en afklimmen.
- Bij het installeren van leuningen moeten deze worden gemonteerd volgens de instructies.
- Houd het gebied onder het rolplatform vrij van obstructies.
- Draag geschikte schoenen om uitglijden te voorkomen.
- Draag handschoenen tijdens het monteren en hanteren.