

# Informations sur la sécurité du produit

## Plateforme roulante en aluminium, utilisable d'un côté,

**Fabricant/Personne de contact :** Leitern Girse, Am Oberen Feld 3, 32758 Detmold, Deutschland

**e-Mail :** info@girse-steigtechnik.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 93452, 93451, 93450, 93449, 93448, 93447

### Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement en cas de manipulation incorrecte de la plate-forme roulante.
- Risque de chute en cas d'utilisation non conforme ou de mauvaise manipulation de la plate-forme.
- S'assurer que la plate-forme roulante est utilisée sur une surface solide et plane afin d'éviter tout risque de basculement.
- Les roulettes pivotantes doivent être bloquées lorsque l'on monte sur la plate-forme afin d'éviter tout mouvement ou glissement.
- Selon BGI 637, des mains courantes sont nécessaires des deux côtés à partir d'une hauteur de plate-forme de 1000 mm, commander la main courante séparément.
- Avant l'utilisation, vérifiez que toutes les pièces ne sont pas endommagées ou usées.
- Ne pas laisser plus de personnes que le nombre maximum recommandé monter sur le podium.
- Portez des chaussures appropriées et antidérapantes pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas la plate-forme par mauvais temps ou dans des conditions humides afin d'éviter tout risque de glissade.
- Supprimez tous les obstacles et les risques de trébucher à proximité de la plate-forme.
- Risque d'électrocution en cas d'utilisation incorrecte de composants électriques (le cas échéant).
- Risque d'écrasement par les pièces mobiles et les roulettes pivotantes.
- Les enfants doivent être exclus de l'utilisation du plateau roulant.