

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à rayons BAUER CEN 65-2/65-3 IBC, acier, porte coulissante, diverses dimensions Versions

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461020, 461019, 461018, 461017, 461016, 461015, 460966, 460965, 460964, 460963, 460962, 460961

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le conteneur à étagères est adapté aux substances dangereuses spécifiques (GHS 1-4 pour les substances dangereuses pour l'eau et GHS 1-3 pour les liquides inflammables).
- Respecter les consignes de sécurité lors du stockage de substances dangereuses pour l'eau SGH 1-4 et utiliser une mise à la terre pour les liquides inflammables SGH 1-3.
- Utiliser un équipement de protection individuelle lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Effectuer un contrôle régulier des dommages ou des fuites sur les bacs de rétention et les conteneurs à étagères.
- Des bacs de rétention doivent être utilisés pour éviter les fuites.
- fournir des informations sur la sécurité dans un langage compréhensible et informer le personnel en conséquence
- N'utiliser le produit que pour l'usage prévu et conformément aux instructions.
- Maintenance et inspection régulières du conteneur à rayonnages pour garantir la sécurité et la longévité.
- Maintenir la porte coulissante fermée à clé afin d'éviter les accidents et les accès non autorisés.
- En cas de manipulation avec des chariots élévateurs ou des transpalettes, respecter les mesures de sécurité et ne pas dépasser les limites de charge.
- Vérifier que l'emplacement du conteneur à rayonnages est conforme aux réglementations locales.
- Veiller à la sensibilité à la corrosion et procéder à des contrôles réguliers ainsi qu'à l'établissement d'un protocole.
- En cas de stockage à l'extérieur, protéger contre les intempéries.
- Vérifier régulièrement l'accès aux bacs de rétention
- Tenir compte du risque d'asphyxie dû à une mauvaise manipulation des conteneurs IBC.
- Conteneur à rayonnages adapté aux substances dangereuses pour l'eau GHS 1-4 ; pour les liquides inflammables GHS 1-3, mise à la terre/liaison équipotentielle nécessaire.
- Non prévu pour le stockage de substances inappropriées.
- Ne confier l'installation et le montage final qu'à des entreprises spécialisées agréées.