

Productveiligheidsinformatie

Ultrasoon reiniger EMAG Emmi® serie D, rvs, 5,3/13/28 l, Sweep & Degas, tijdschakelaar, afvoer, verwarming

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: emmi EMAG AG, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland

E-mail: info@emag-germany.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 136487, 136473, 136467

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik het apparaat niet als de stekker of het netsnoer beschadigd is.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in werking is, vooral niet wanneer u reinigingschemicaliën gebruikt.
- Houd het apparaat uit de buurt van water en andere vloeistoffen om het risico van elektrische schokken te voorkomen; geen directe blootstelling aan water tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen en kwetsbare personen wordt gebruikt; plaats het voor gebruik in werkplaatsen en laboratoria buiten het bereik van kinderen.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet oververhitten; gebruik het alleen bij een verwarming tussen 20 en 80 °C.
- Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van hete vloeistoffen.
- Maak het apparaat volledig leeg voordat u het reinigt of vervoert.
- Gebruik alleen het aanbevolen reinigingsconcentraat om schade te voorkomen; volg de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel.
- Informeer jezelf over de juiste hantering en verwijdering van het reinigingsconcentraat; buiten bereik van kinderen houden.
- Bij gebruik van het apparaat kan stikstofgas vrijkomen; zorg voor voldoende ventilatie.
- Het apparaat verhit vloeistoffen tot 80 °C; pas op voor verbranding.
- Gebruik het elektrische apparaat alleen in een droge omgeving; gebruik het niet in de buurt van waterbronnen om het risico op verdrinking of elektrische schokken te voorkomen.
- Lees en volg de bedieningsinstructies zorgvuldig voor ingebruikname.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens gebruik op een stabiele, stevige ondergrond staat.
- Risico op elektrische schokken bij het hanteren van elektrische apparaten; trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opent.
- Zorg ervoor dat het leidingwater ontgast is voor gebruik om optimale reinigingsresultaten te verkrijgen.