

# Produktsicherheitsinformationen

## Kranwaage KERN HFD 1T-4

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland

**E-Mail:** info@kern-sohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 662433, 662431, 662425, 662422, 662412, 662398

### Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit beachten: 300 kg, 600 kg, 1500 kg, 3000 kg, um Überlastung zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Kranwaage für die angegebene maximale Traglast von 1500 kg ausgelegt ist.
- Verwenden Sie die Kranwaage nur im angegebenen Wägebereich, um Überlastung zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass das Produkt für die angegebene Kapazität und Belastung nicht überlastet wird.
- Produkte, die schwerere Lasten heben, müssen unbedingt mit ausreichend Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein.
- Auf sichere Handhabung und Lagerung der Kranwaage achten.
- Einstellungs- und Bedienungsanleitungen sowie Sicherheitsanweisungen lesen und befolgen.
- Sicherstellen, dass die Kranwaage auf einer stabilen und ebenen Fläche eingesetzt wird, um Kippen oder Umfallen zu vermeiden.
- Vor Gebrauch auf sichtbare Schäden und Undichtigkeiten bei elektrisch betriebenen Bauteilen überprüfen.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Geräts, um Sicherheitsmängel zu vermeiden.
- Die Ablesbarkeit von 0,5 kg sollte kontrolliert und gewartet werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
- Die Gefahren, die von herabfallenden Lasten ausgehen können, deutlich kennzeichnen.
- Nicht überschreiten Sie die maximalen Werte der Ablesbarkeit für eine präzise Anzeige.
- Verwenden Sie die Kranwaage nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Keinen übermäßigen oder schlagartigen Druck auf die Kranwaage ausüben.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen sich nicht in der Nähe der Kranwaage aufhalten, während diese in Betrieb ist.
- Die Kranwaage darf nur von fachkundigem Personal bedient werden.
- Vor Benutzung die korrekte Funktion überprüfen.
- Geeignetes Aufhängungs- und Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Gebrauch die Waage vom Stromnetz trennen und vor der Reinigung ausschalten.