

Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention AWA 1000-1 avec rehausse de soutirage

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132855, 132854, 132853, 132852, 132851, 132850

Instructions de sécurité:

- Attention : la surface galvanisée à chaud peut devenir chaude.
- Attention lors de la manipulation de liquides inflammables.
- Convient uniquement pour le stockage de liquides autorisés conformément au SGH.
- Avant utilisation, s'assurer que la baignoire est correctement montée, stable et placée sur une surface plane.
- La charge maximale de 215 kg (galvanisé) ne doit pas être dépassée.
- Convient uniquement aux conteneurs IBC de 1000 litres maximum.
- S'assurer que le volume de rétention de 1000 litres n'est pas dépassé et que l'espace de rétention n'est pas trop rempli afin d'éviter les fuites.
- Respecter les mesures de protection lors de la manipulation de conteneurs IBC.
- Respecter les informations de sécurité et les instructions figurant dans la documentation fournie.
- Utilisez le bac de récupération uniquement sur des surfaces stables et planes, avec une aération suffisante.
- Éviter tout contact avec des liquides inflammables et dangereux pour l'eau ; un équipement de protection individuelle (EPI) est recommandé.
- Convient pour le stockage de liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3, respecter les mesures de sécurité.
- Le produit est conçu pour la manipulation de liquides inflammables et dangereux pour la nappe phréatique. Respectez les mesures de sécurité.
- Évitez tout contact direct des yeux et de la peau avec les liquides conservés.
- Effectuer des inspections et des entretiens réguliers pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de la baignoire.
- Le produit ne doit être utilisé que par du personnel formé afin d'éviter les accidents.
- Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages environnementaux, un risque d'incendie et un risque de glissade dû à des liquides renversés.