

Informations sur la sécurité du produit

Bac de rayonnage type RW/RW 2200-2, avec caillebotis

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 134063, 134062, 134061, 134060, 134059, 134058

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le bac d'étagère est correctement installé, monté et stable afin d'éviter qu'il ne se renverse, ne glisse ou ne s'effondre.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1000 kg/m² afin d'éviter des dommages structurels ou des accidents.
- Faire attention lors du chargement et du déchargement : Assurer la stabilité du rayonnage et prendre des mesures de sécurité contre les risques d'écrasement.
- Maintenance et inspection régulières du bac d'étagère pour détecter tout signe de détérioration, d'usure ou de corrosion.
- Ne pas utiliser le bac d'étagère comme moyen de transport pour les personnes.
- Respecter les avertissements et les prescriptions concernant la manipulation et le stockage de matériaux dangereux tels que les produits chimiques.
- Avant l'utilisation, s'assurer que le bac est adapté à l'application, notamment en ce qui concerne le volume de rétention de 1 000 l.
- fournir aux utilisateurs des instructions claires sur la manipulation et l'installation en toute sécurité, dans un langage compréhensible
- Protéger les bacs à rayonnages des rayons directs du soleil et des températures extrêmes afin d'éviter tout endommagement des matériaux.
- Évitez de l'utiliser dans des environnements humides ou corrosifs, à moins que la baignoire ne soit conçue pour cela.
- Le bac d'étagère ne peut être utilisé que dans la limite de la hauteur d'encastrement indiquée de 100 mm.