

Informations sur la sécurité du produit

Armoire d'atelier MSI 2409 - équipée de bacs - l. 950 x P 400 x H 1935 mm - 6 étagères

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 440799, 440797, 440796, 440795, 440792, 440791

Instructions de sécurité:

- Protection nécessaire contre le basculement lorsque des matériaux lourds sont stockés ou lorsque le chargement est inégal.
- Respecter les mesures de sécurité lors du levage des tablettes et utiliser des techniques de levage appropriées afin d'éviter les blessures.
- Connaître le poids de l'armoire (59 kg) et utiliser des moyens appropriés pour le transport. Ne pas surcharger l'armoire.
- Les portes de l'armoire peuvent être verrouillées avec une clé - protection contre l'accès par des tiers : conserver la clé en lieu sûr.
- Maintenez les portes de l'armoire fermées pendant l'utilisation et ouvrez-les avec précaution afin d'éviter les accidents et les blessures.
- Convient uniquement à une utilisation par des adultes. L'accès doit être interdit aux enfants afin d'éviter tout danger.
- Il convient d'éviter de stocker des objets lourds sur les étagères supérieures afin d'empêcher l'armoire de basculer et de ne pas dépasser la capacité de charge des étagères (50 kg).
- Le produit a été fabriqué en acier ; attention aux bords tranchants qui peuvent provoquer des blessures.
- Un montage ou une utilisation non conforme peut entraîner un basculement ou une stabilité insuffisante. Toujours installer l'armoire sur une surface stable et plane.
- Le produit n'est pas adapté à une installation dans des locaux humides. Protéger des rayons directs du soleil et de l'humidité.
- La charge totale des étagères utilisables ne doit pas dépasser 50 kg. 50 kg maximum par étagère.
- Porter un équipement de protection approprié lors du montage et du démontage de l'armoire.
- Charge lente : commencer le remplissage des bacs à bec de haut en bas pour éviter le basculement.
- Respecter les instructions de sécurité spécifiques à l'utilisation du matériel.