

Informations sur la sécurité du produit

Nettoyeur à ultrason EMAG Emmi® série D, inox, 5,3/13/28 L, Sweep & Degas, minuterie, évacuation, Chauffage

Fabricant/Personne de contact : emmi EMAG AG, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland

e-Mail : info@emag-germany.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 136487, 136473, 136467

Instructions de sécurité:

- N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche, notamment en cas d'utilisation de produits chimiques de nettoyage.
- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau et d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution ; pas d'exposition directe à l'eau pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que l'appareil soit utilisé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables ; pour une utilisation en atelier ou en laboratoire, placez-le hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil surchauffer lors de son utilisation ; ne travaillez qu'entre 20 et 80 °C avec le chauffage.
- Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des liquides chauds.
- Videz complètement l'appareil avant de le nettoyer ou de le transporter.
- Utilisez uniquement le concentré de nettoyage recommandé afin d'éviter tout dommage ; respectez le mode d'emploi du produit de nettoyage.
- Informez-vous sur la manipulation et l'élimination correctes du concentré de nettoyage ; à conserver hors de portée des enfants.
- de l'azote gazeux peut se dégager lors de l'utilisation de l'appareil ; assurez une ventilation suffisante
- L'appareil chauffe les liquides jusqu'à 80 °C ; attention aux brûlures.
- Utiliser l'appareil électrique uniquement dans des environnements secs ; ne pas l'utiliser à proximité de sources d'eau afin d'éviter tout risque de noyade ou d'électrocution.
- Lire attentivement et suivre le mode d'emploi avant la mise en service.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- S'assurer que l'appareil est posé sur une surface stable et solide pendant son fonctionnement.
- Risque d'électrocution lors de la manipulation d'appareils électriques ; débrancher l'appareil avant de l'ouvrir.
- Assurer le dégazage de l'eau du robinet avant l'utilisation afin d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux.